

WODALIFE PROFESSIONNEL

Générateur d'eau atmosphérique



NOTICE D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE

Lire intégralement les consignes de sécurité et d'installation avant la première mise sous tension.

Conserver cette notice avec l'appareil pendant toute sa durée d'utilisation et la transmettre en cas de revente, de location ou de mise à disposition.

Informations documentaires

Élément	Information
Produit	Générateur d'eau atmosphérique WodaLife Professionnel
Code EAN	3760433970444
Document	Notice d'installation, d'utilisation et de maintenance
Version	1.8 Mars 2026
Service client	contact@wodalife.com
Site	www.wodalife.com

Chapitre	Contenu
1	Objet, usage prévu et conventions
2	Consignes de sécurité
3	Principe de fonctionnement
4	Architecture et identification de l'appareil
5	Accessoires fournis
6	Caractéristiques techniques et performances
7	Choix de l'emplacement et installation
8	Première mise en service
9	Panneau de commande et écran
10	Réglages et états de fonctionnement
11	Utilisation quotidienne et hygiène de l'eau
12	Alimentation en eau externe
13	Programme d'entretien
14	Nettoyage des composants accessibles
15	Remplacement des filtres et consommables
16	Immobilisation, vidange et transport
17	Guide de dépannage
18	Service, garantie et pièces
19	Informations réglementaires, traçabilité et recyclage
Annexe A	Carnet d'entretien et de mise en service

1. Objet, usage prévu et conventions

Cette notice décrit l'installation, la mise en service, l'utilisation et l'entretien courant du WodaLife Professionnel. Elle s'adresse à l'utilisateur final et aux personnes chargées des opérations accessibles sans démontage électrique.

Niveau	Signification
DANGER	Risque immédiat de blessure grave, d'électrocution ou de dommage majeur.
AVERTISSEMENT	Risque de blessure, de fuite, d'altération de l'eau ou de détérioration de l'appareil.
ATTENTION	Précaution nécessaire pour préserver les performances, la fiabilité et la durée de vie.

1.1 Usage prévu

- Produire de l'eau à partir de l'humidité naturellement présente dans l'air ambiant, puis la traiter dans le circuit intégré.
- Refroidir ou chauffer l'eau traitée selon les fonctions disponibles sur la configuration concernée.
- Distribuer de l'eau froide ou de l'eau chaude au moyen des commandes dédiées et du dispositif de déverrouillage de sécurité.
- Purifier une eau externe déjà potable lorsque la fonction de production par condensation atmosphérique n'est pas disponible ou que les conditions de température et d'humidité ne permettent pas une production suffisante
- Utilisation intérieure, résidentielle, tertiaire ou collective, dans les limites indiquées sur la plaque signalétique.

1.2 Usages interdits

- Utilisation en extérieur, en zone soumise aux projections d'eau, au gel ou à une atmosphère corrosive.
- Introduction d'eau de mer, d'eau chaude, d'eau de piscine, d'eau de pluie non traitée, d'eau de puits non analysée ou de tout liquide autre qu'une eau potable compatible.
- Modification des dispositifs de sécurité, contournement d'un capteur, réparation improvisée ou utilisation de consommables non compatibles.
- Ouverture du circuit frigorifique ou intervention sur les composants électriques internes sans qualification adaptée.

2. Consignes de sécurité

1.1 Alimentation électrique

- Raccorder l'appareil à une prise protégée, reliée à la terre et dimensionnée pour 16 A minimum.
- Utiliser une prise dédiée. Ne pas employer de multiprise, d'adaptateur ni de rallonge.
- Ne jamais supprimer la broche de terre ni modifier la fiche d'alimentation.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon, la fiche ou la prise présentent une détérioration, un échauffement ou un jeu anormal.
- Débrancher l'appareil avant tout nettoyage, déplacement, ouverture de panneau ou opération d'entretien.

1.2 Environnement et utilisateurs

- Usage intérieur exclusivement, dans une pièce sèche, ventilée et hors projection d'eau.
- Éloigner l'appareil des solvants, gaz, vapeurs, aérosols, produits toxiques, sources de chaleur et flammes nues.
- Maintenir les grilles d'air dégagées et ne rien poser sur le dessus.
- Installer l'appareil sur un sol plan et stable, capable de supporter environ 90 kg.
- L'eau chaude peut provoquer des brûlures. Utiliser le déverrouillage prévu, placer le récipient avant toute distribution et éloigner les mains de la sortie d'eau.
- Les enfants et les personnes nécessitant une assistance doivent utiliser l'appareil sous surveillance.
- Ne pas regarder directement une source UV et ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une protection UV retirée.
- Si la température ambiante descend sous 5 °C, arrêter l'appareil et le vidanger afin d'éviter tout dommage lié au gel.

1.3 Contrôle avant mise sous tension

Point de contrôle	Critère d'acceptation
Position	Appareil vertical, stable, roulettes freinées et sans basculement.
Ventilation	Maintenir un espace libre suffisant à l'arrière et de chaque côté de l'appareil et veiller à ce que toutes les grilles d'aération restent entièrement dégagées.
Alimentation	Prise reliée à la terre, 16 A minimum, tension conforme à la plaque.
Transport	Repos vertical de 12 heures après livraison ou inclinaison.
Réservoir inférieur	Correctement installé, film du sachet de charbon retiré.
Filtration	Membrane RO F4 installée conformément à la procédure.
Robinet	Protection de transport retirée.
Appareil	Aucun choc, fuite, odeur de brûlé ou câble détérioré.

2.4 Réaction en cas d'anomalie

- Maintenir POWER pour placer l'appareil en veille.
- Débrancher la fiche de la prise murale.
- Fermer l'arrivée d'eau externe lorsqu'elle est raccordée.
- Ne pas redémarrer tant que la cause d'une fuite, d'une odeur anormale, d'un bruit important ou d'un défaut électrique n'a pas été identifiée.
- Contacter WodaLife en indiquant le numéro de série, le message affiché et les circonstances d'apparition.

3 Principe de fonctionnement

WodaLife Professionnel capte l'humidité naturellement présente dans l'air ambiant, puis la condense afin de produire de l'eau. Sa capacité de production varie selon la température, le taux d'humidité relative, la circulation de l'air et les conditions d'installation.




Schéma fonctionnel indicatif du parcours de l'air et du traitement de l'eau

3.1 Chaîne fonctionnelle

Étape	Fonction technique
1. Admission d'air	Un ventilateur aspire l'air ambiant à travers le filtre à air.
2. Préfiltration	Les poussières et particules sont retenues avant l'échange thermique.
3. Refroidissement de l'air	Le circuit frigorifique abaisse la température de l'air sous son point de rosée.
4. Condensation	L'humidité se transforme en gouttelettes sur l'échangeur froid.
5. Collecte	L'eau obtenue est recueillie dans le circuit de collecte.
6. Traitement	La fonction CT maintient l'eau froide dans la plage de température réglée dès que le réservoir inférieur (« Bottom ») est suffisamment rempli.
7. Stockage	L'eau traitée est conservée dans les réservoirs sous surveillance des capteurs de niveau.
8. Refroidissement de l'eau	La fonction CT maintient l'eau froide dans la plage réglée lorsque le niveau requis est atteint.
9. Chauffage de l'eau	La fonction HT chauffe l'eau dans la plage réglée lorsque le niveau requis est atteint.
10. Distribution	Les commandes HOT et COLD permettent la distribution de l'eau à la température sélectionnée.

3.2 Point de rosée et rendement


La condensation devient possible lorsque la surface froide atteint une température inférieure au point de rosée de l'air. À humidité relative égale, un air plus chaud contient généralement davantage d'humidité qu'un air froid. La capacité maximale de 60 L/24 h correspond donc à des conditions favorables et ne constitue pas une quantité garantie dans tous les environnements. Une production réduite par temps froid ou sec n'indique pas nécessairement un défaut. Vérifier d'abord la température, l'humidité, la ventilation, le dégagement arrière et l'état du filtre à air.

4. Architecture et identification de l'appareil



Repère	Élément	Fonction
1	Panneau de commande	Affichage des états, températures, humidité, filtres, UV et alertes.
2	Zone de distribution	Sortie de l'eau traitée chaude ou froide selon la commande sélectionnée.
3	Plateau récupérateur	Recueille les gouttes résiduelles au point de distribution.
4	Panneau inférieur avant	Accès aux cartouches F1 à F5
5	Roulettes avec frein	Facilitent le déplacement et immobilisent l'appareil.

4.2 Zones arrière et accès de maintenance



	Zone	Description
1	Grille d'extraction d'air chaud	Permet l'évacuation de l'air chaud généré par l'appareil. Ne pas obstruer.
2	Panneau filtrant	zone d'aspiration de l'air ambiant contenant l'humidité, avec accès au filtre à air. Ne pas obstruer.
3	Raccord d'eau externe	Connexion optionnelle à une source d'eau potable
4	Vidange	Evacuation de l'eau présente dans l'appareil, notamment avant un nettoyage ou une période d'immobilisation prolongée
5	Plaque signalétique	Référence, numéro de série et caractéristiques électriques
6	Cordon d'alimentation	Raccordement au secteur avec mise à la terre
7	Trappe d'accès au collecteur	Accès au collecteur
8	Bac inférieur droit	Recueille l'eau du circuit inférieur. Il contient un sachet de charbon actif destiné au traitement de l'eau. Avant la première mise en service, retirer impérativement le sachet de son emballage plastique, puis le replacer correctement dans le bac.
9	Partie inférieure de l'appareil	Comprend le bouchon récupérateur d'eau, détecteur de fuite.

4.3 Compartiment inférieur et réservoir de collecte


Le compartiment inférieur droit regroupe le réservoir en acier inoxydable, les éléments de collecte, les capteurs, les raccords et une partie du traitement. Avant toute ouverture, mettre l'appareil en veille, le débrancher et attendre l'arrêt complet des composants. Ne pas tirer sur les tuyaux, câbles ou connecteurs. Repérer l'orientation des pièces avant démontage et remettre le réservoir dans sa position exacte avant tout redémarrage.

4.4 Identification et traçabilité

Le numéro de série est situé à l'arrière de l'appareil. Le relever dès l'installation et le conserver avec la preuve d'achat. Il est demandé pour toute prise en charge technique.

Donnée à relever	Valeur
Modèle	WodaLife Professionnel
Numéro de série	
Date d'installation	

4 Accessoires fournis



Accessoires livrés avec l'appareil
Les éléments numérotés de 2 à 8 sont fournis comme pièces de rechange.
Ils ne sont pas destinés à être installés lors de la première mise en service.

N°	Désignation	Fonction / utilisation
1	Membrane d'osmose inverse F4	À insérer dans le porte-membrane F4 avant la première mise en service.
2	Élément en fibre de charbon	Élément de remplacement destiné au réservoir inférieur. À conserver et à installer uniquement lors du remplacement de l'élément d'origine
3	Raccord rapide coudé	Assurent la connexion démontable du tuyau sans pli excessif.
4	Bague de maintien du robinet	Assure le maintien et l'étanchéité du robinet de distribution
5	Raccord rapide traversant	Permet le raccordement du circuit d'eau et le maintien étanche des connexions
6	Filtre de collecte	Retient les particules présentes dans le circuit de collecte avant leur circulation dans le système
7	Capuchon du robinet	Pièce de remplacement destinée au robinet de distribution. À conserver et à installer uniquement lorsque le filtre d'origine doit être remplacé.
8	Bouchon détecteur de fuite	Bouchon récupérateur d'eau et détecteur de fuite.
9	Tuyau d'alimentation en eau externe	Permet le raccordement à une arrivée d'eau potable ou à un réservoir compatible.
10	Clé crantée F4	Facilite l'ouverture et le serrage du porte-membrane F4 en offrant une meilleure prise et un effet de levier supérieur, notamment lorsque celui-ci est difficile à dévisser manuellement.

5 Caractéristiques techniques et performances

5.1 Données principaux

Caractéristique	Valeur
Capacité nominale de production	Jusqu'à 60 L par 24 h, selon les conditions ambiantes
Dimensions	59 × 59 × 111 cm (L × P × H)
Poids net	90 kg
Alimentation	Version 120 V ou 220-240 V~, 50/60 Hz selon modèle
Puissance maximale	1 600 W
Température de fonctionnement	15 à 40 °C
Humidité de fonctionnement	35 à 95 % HR
Température d'eau froide	4 à 10 °C selon réglage et environnement
Température d'eau chaude	75 à 95 °C selon réglage
Prise requise	Mise à la terre, capacité minimale 16 A

Les informations de la plaque signalétique de l'appareil prévalent sur les valeurs générales de cette notice.

5.2 Production indicative selon l'humidité

Humidité relative	Production estimée / 24 h	Moyenne mathématique / heure
35 %	18 L	0,75 L/h
40 %	26 L	1,08 L/h
50 %	34 L	1,42 L/h
60 %	40 L	1,67 L/h
70 %	46 L	1,92 L/h
80 %	52 L	2,17 L/h
90 %	60 L	2,50 L/h

Ces valeurs correspondent à une estimation de la production sur 24 heures en fonctionnement stabilisé. Elles ne constituent pas un débit instantané constant. Lors de la première mise en service, le rendement est temporairement réduit pendant l'amorçage du circuit et la formation des premières gouttes.

Humidité relative	Interprétation opérationnelle
35-45 %	Production possible mais réduite ; privilégier une pièce plus chaude et ventilée.
45-60 %	Conditions intermédiaires, production régulière selon la température.
60-75 %	Conditions favorables à la condensation.
75-95 %	Potentiel de production élevé sous réserve d'une ventilation et d'une température compatibles.

6.3 Conditions de référence et seuils de protection

- La valeur de 60 L/24 h est une capacité maximale, non une quantité minimale garantie.
- Lorsque l'humidité est inférieure à environ 35 % ou que la température est inférieure à environ 10 °C, le compresseur peut s'arrêter automatiquement.
- Le dégivrage peut interrompre temporairement la production, l'icône DEFROST clignote pendant le cycle.
- Un écart inférieur à environ 5 % HR par rapport à un hygromètre domestique placé au même endroit peut être considéré comme normal.
- La production s'arrête automatiquement lorsque les réservoirs sont pleins.

6 Choix de l'emplacement et installation

Critère	Exigence
Sol	Plan, horizontal, stable et suffisamment résistant.
Dégagement arrière	Maintenir un espace libre suffisant afin de permettre l'évacuation correcte de l'air chaud rejeté par l'appareil.
Dégagement latéral droit	Maintenir un espace libre suffisant autour des panneaux d'aspiration afin de garantir une circulation optimale de l'air vers le filtre.
Pièce	Intérieure, sèche, ventilée, hors gel et hors projection d'eau.
Atmosphère	Exempte de fumées, solvants, aérosols et poussières excessives.
Soleil / chaleur	Éviter le rayonnement direct et la proximité d'un radiateur ou four.
Accès électrique	Prise de terre dédiée et accessible.

7.2 Déballage et inspection

- Ouvrir l'emballage sans utiliser d'outil susceptible de rayer l'appareil ou de couper un tuyau.
- Retirer les protections, calages et films sans incliner fortement l'appareil.
- Contrôler l'habillage, l'écran, le robinet, le plateau, le cordon, les roulettes et les panneaux.
- Comparer les accessoires présents avec la liste du chapitre 4.
- Placer l'appareil à son emplacement définitif et abaisser le frein des roulettes.
- Attendre 12 heures en position verticale avant tout branchement.
- Après toute inclinaison importante ou transport, respecter de nouveau un repos vertical de 12 heures.

7.3 Préparation du réservoir inférieur

- Mettre l'appareil hors tension et le laisser débranché.
- Ouvrir l'accès inférieur conformément à la procédure d'entretien.
- Vérifier la présence du réservoir en acier inoxydable, du filtre en coupelle et de l'élément en fibre de charbon.
- Retirer intégralement le film ou le sachet de protection de l'élément en charbon avant tout contact avec l'eau.
- Vérifier que les raccords, capteurs et tuyaux sont correctement positionnés.
- Remettre le réservoir et les panneaux sans pincer de tuyau.

7.4 Installation de la membrane RO F4

- Retirer le panneau inférieur avant.
- Sortir le porte-membrane F4, retirer le verrou bleu du raccord et déconnecter le tuyau sans tirer sur celui-ci.
- Dévisser le porte-membrane à l'aide de la clé crantée n°10.
- Insérer la membrane RO dans le bon sens, joint noir orienté vers la partie supérieure du porte-membrane.
- Revisser fermement sans forcer, reconnecter le tuyau, puis remettre le verrou bleu.
- Vérifier l'absence de fuite lors de la remise en service.

7.5 Préparation du robinet et raccordement électrique

- Retirer le capuchon de transport du robinet.
- Vérifier que la grille filtrante et son joint sont correctement positionnés.
- Brancher directement la fiche sur une prise murale avec terre conforme à la plaque signalétique.
- Contrôler l'absence de jeu, d'étincelle, d'odeur ou d'échauffement.
- Ne pas déplacer l'appareil une fois branché.

8. Première mise en service

8.1 Démarrage initial

- Après le repos vertical de 12 heures, brancher l'appareil.
- Un signal sonore retentit et l'écran s'allume.
- Appuyer brièvement sur POWER si l'appareil ne démarre pas automatiquement.
- Vérifier l'affichage de la température ambiante, de l'humidité, des niveaux et des indicateurs UV.
- Le compresseur démarre normalement après environ deux minutes, sous réserve de conditions ambiantes suffisantes.
- Observer l'appareil pendant les premières minutes afin de détecter une fuite, une vibration anormale ou un message d'alerte.

8.2 Formation des premières gouttes

Au premier démarrage, le circuit d'air, l'échangeur, le collecteur, les réservoirs et les filtres sont initialement secs. Selon l'humidité et la température, la disponibilité d'un volume distribuable peut demander plusieurs heures et parfois plus de 24 heures. Ne pas maintenir les commandes HOT ou COLD lorsque les réservoirs sont indiqués vides ou lorsque le débit s'interrompt. La pompe ne doit pas fonctionner à sec.


8.3 Rinçage sanitaire initial

- Laisser l'appareil produire une première quantité d'eau.
- Distribuer et éliminer les 2 à 3 premiers litres afin de rincer les filtres et le circuit interne.
- Ne pas boire cette eau. Elle peut être utilisée pour l'arrosage si aucune odeur ou contamination n'est suspectée.
- Après le rinçage, contrôler l'aspect, l'odeur et le goût avant consommation.

8.4 Validation de la mise en service

Contrôle	Résultat attendu
Écran	Lisible, sans code d'erreur.
Température / humidité	Valeurs cohérentes avec l'environnement.
Production	Icône animée ou état prêt selon les conditions.
Niveaux	Progression cohérente après production.
Fuite	Aucune eau sous l'appareil, alerte LEAKING absente.
UV	Indicateurs fixes lorsque les UV sont actifs.
Robinet	Débit régulier après atteinte du niveau minimum.
Refroidissement	Fonction CT active lorsque le niveau requis est atteint.
Chauffage	Fonction HT active lorsque le niveau requis est atteint ; absence d'odeur ou de surchauffe.
Bruit	Ventilation et compresseur audibles sans choc ni vibration excessive.

9. Panneau de commande et écran



9.1 Indicateurs permanents - repères 1 à 14

Repère	Indicateur	Interprétation
1	Alerte UV générale	Fixe : fonctionnement normal. Clignotant : anomalie UV.
2	Ajout d'eau	Fixe : fonction externe activée. Clignotant : ajout en cours.
3	Réservoir inférieur	Aucun segment : vide. Trois segments : plein.
4	Filtres F1 à F5	Les segments clignotants indiquent progressivement l'état d'usure des filtres. Le remplacement est requis lorsque l'indicateur est entièrement vide.
5	Flèche de filtration	Animée : eau en cours de filtration.
6	Réservoir supérieur	Aucun segment : vide. Trois segments : plein.
7	Production d'eau	Animée : production. Fixe : arrêt automatique. Éteinte : désactivée. Clignotante : protection active.
8	UV1	État du traitement UV du réservoir supérieur.
9	UV2	État du traitement UV en ligne ou de sortie.
10	UV3	État du traitement UV du réservoir inférieur.
11	Température d'eau chaude	Température actuelle de l'eau chaude.
12	Chauffage HOT	Fixe : HT activé. Clignotant : eau en cours de chauffe. Éteint : fonction désactivée.
13	DEFROST	Clignotant : cycle de dégivrage en cours.
14	REFLUX / recirculation	Clignotant : recirculation de l'eau du réservoir supérieur.

Indicateurs et touches - repères 15 à 25

Repère	Indicateur / touche	Fonction
15	Température ambiante	Température mesurée autour de l'appareil.
16	Humidité ambiante	Humidité relative mesurée au voisinage du capteur.
17	Refroidissement COOL	Fixe : CT activé. Clignotant : eau en cours de refroidissement. Éteint : fonction désactivée.
18	Température d'eau froide	Température actuelle de l'eau froide.
19	LEAKING	Clignotant : présence d'eau anormale détectée dans le châssis.
20	HOT	Commande de distribution d'eau chaude.
21	POWER	Appui prolongé : passage en veille ou remise en fonctionnement.
22	LOCK	Maintenir pour déverrouiller la distribution d'eau chaude.
23	MODE	Appui prolongé : accès au menu. Appui bref : défilement des paramètres.
24	SET	Modifie ou valide le réglage sélectionné.
25	COLD	Maintenir pour distribuer l'eau froide.

9.3 Paramètres du menu

Affichage	Fonction	Réglage
AW ON / OFF	Production d'eau atmosphérique.	ON : activée. OFF : désactivée.
CT ON / OFF	Refroidissement de l'eau.	ON : activé. OFF : désactivé.
AP ON / OFF	Ajout d'eau externe.	ON : activé. OFF : désactivé.
HT ON / OFF	Chauffage de l'eau.	ON : activé. OFF : désactivé.
C/F	Unité de température.	Choix °C ou °F.
CT00 à CT10	Consigne d'eau froide.	Réglage dans la plage autorisée, généralement 4 à 10 °C.
HT075 à HT095	Consigne d'eau chaude.	Réglage de 75 à 95 °C.
1F à 5F	Temps d'utilisation des filtres.	Après remplacement réel : sélectionner puis réinitialiser.

9.4 Alertes UV et fuite

Lorsqu'un indicateur UV clignote ou qu'un code UV apparaît, mettre l'appareil en veille et contacter l'assistance WodaLife à l'adresse contact@wodalife.com. S'il s'agit du premier remplacement d'une lampe UV, ne pas procéder sans l'accompagnement de l'équipe technique.

Lorsque LEAKING clignote, cela signifie que de l'eau a été détectée à l'intérieur de l'appareil. Cette présence d'eau peut notamment résulter d'un filtre mal inséré ou insuffisamment clipsé, d'un boîtier de membrane d'osmose inverse mal refermé, d'un raccord incorrectement positionné ou d'un déplacement inadéquat de l'appareil ayant provoqué un écoulement depuis les réservoirs. Placer immédiatement l'appareil en veille. Identifier puis corriger l'origine de la fuite. Le détecteur de fuite doit également être vidé et séché avant tout redémarrage. Pour cela, se placer à l'arrière de l'appareil et repérer, sous l'appareil, dans la partie inférieure centrale, le bouchon souple du dispositif de détection. Retirer délicatement ce bouchon, évacuer l'eau éventuellement présente, essuyer soigneusement le dispositif ainsi que le bouchon, puis remettre ce dernier correctement en place. Ne pas redémarrer l'appareil tant que l'origine de l'écoulement n'a pas été corrigée et que le détecteur de fuite n'est pas parfaitement sec.

10. Réglages et états de fonctionnement

10.1 Accès au menu

- Maintenir MODE jusqu'à l'apparition du premier paramètre.
- Appuyer brièvement sur MODE pour passer au paramètre suivant.
- Appuyer sur SET pour modifier ou valider la valeur affichée.
- Attendre quelques secondes sans action pour revenir à l'affichage principal.
-

10.2 États normaux de l'appareil

État	Affichage typique	Comportement
Veille	POWER clignotant ou écran réduit.	Appareil alimenté, fonctions principales arrêtées.
Prêt à produire	Icône de production fixe.	Démarrage possible selon niveaux, conditions et temporisations.
Production en cours	Icône de production animée.	Ventilateur et compresseur actifs.
Réservoir plein	Trois segments au niveau concerné.	Arrêt automatique du remplissage associé.
Filtration	Flèche animée.	Circulation dans le circuit de traitement.
Dégivrage	DEFROST clignotant.	Production temporairement interrompue.
Faible humidité / basse température	Icône de production clignotante.	Compresseur arrêté ou rendement fortement réduit.
Refroidissement	COOL clignotant.	Eau froide en cours de refroidissement.
Chauffage	HOT clignotant.	Eau chaude en cours de chauffe.
Ajout d'eau externe	Icône d'ajout clignotante.	Pompe ou vanne externe active selon configuration.

10.3 Réinitialisation d'un compteur de filtre

- Remplacer physiquement le filtre concerné avant toute réinitialisation.
- Ouvrir le menu et faire défiler jusqu'au compteur 1F, 2F, 3F, 4F ou 5F.
- Appuyer sur SET pour remettre le compteur à zéro.
- Vérifier que l'icône ne clignote plus.
- Noter la date de remplacement dans le carnet d'entretien.

Ne jamais réinitialiser un compteur sans remplacement réel du consommable. La remise à zéro efface l'alerte, mais ne restaure pas les performances du filtre.

11. Utilisation quotidienne et hygiène de l'eau

11.1 Mise en fonctionnement

- Vérifier que l'appareil est vertical, stable, branché et que les grilles sont dégagées.
- Mettre AW ON pour autoriser la production atmosphérique.
- Activer CT ON lorsque l'eau froide est souhaitée et HT ON lorsque l'eau chaude est souhaitée.
- Contrôler l'absence d'alerte et la cohérence des températures et de l'humidité.
- Laisser l'appareil fonctionner automatiquement. Il s'arrête lorsque les réservoirs sont pleins et redémarre selon les niveaux et les temporisations.

11.2 Distribution de l'eau

- Placer un récipient propre et résistant à la chaleur sous la sortie d'eau sans toucher l'embout.
- Pour l'eau froide, maintenir la touche COLD pendant l'écoulement, puis la relâcher au volume souhaité.
- Pour l'eau chaude, maintenir d'abord LOCK jusqu'au clignotement, puis appuyer sur HOT. Relâcher la commande dès que le volume souhaité est obtenu.
- Ne jamais placer les mains sous la sortie pendant une distribution d'eau chaude.
- Essuyer immédiatement les éclaboussures et vider régulièrement le plateau récupérateur noir.

11.3 Renouvellement de l'eau et contrôle organoleptique

- Utiliser régulièrement l'eau produite. À titre pratique, une distribution quotidienne d'au moins 2 litres favorise le renouvellement du circuit.
- Avant consommation, l'eau doit être limpide et ne présenter ni odeur, ni goût, ni couleur inhabituels.
- Après 2 à 5 jours sans utilisation, distribuer et éliminer environ 500 ml avant consommation.
- Après plus de 5 jours d'arrêt, vidanger les réservoirs et appliquer la procédure de remise en service.
- Après plus de 7 jours d'immobilisation, effectuer un nettoyage complet et éliminer 2 à 3 litres avant consommation.

11.4 Situations imposant l'arrêt de la consommation

- Présence de particules, coloration, trouble, mousse persistante ou dépôt inhabituel.
- Odeur de solvant, plastique, brûlé, moisissure ou toute odeur nouvelle persistante.
- Goût anormal persistant après rinçage ou remplacement d'un filtre.
- Alerte UV, fuite interne, entretien en retard ou doute sur l'intégrité d'un filtre.
- Contamination possible de l'air ambiant par des travaux, fumées ou produits chimiques.
- Cesser de consommer l'eau, mettre l'appareil en veille, le débrancher et contacter WodaLife si l'anomalie n'est pas immédiatement expliquée et corrigée.

12. Alimentation en eau externe

WodaLife Professionnel peut, selon sa configuration, purifier une eau externe déjà potable lorsque l'humidité est insuffisante ou lorsque l'utilisateur souhaite employer le circuit de filtration sans production atmosphérique.

12.1 Exigences relatives à l'eau externe

- Utiliser uniquement une eau froide déjà potable et conforme aux exigences sanitaires locales.
- Employer un tuyau neuf, propre, de qualité alimentaire et compatible avec les raccords WodaLife.
- Ne jamais introduire d'eau de mer, d'eau chaude, d'eau de piscine, d'eau de pluie non traitée ou d'eau de puits non analysée.

12.2 Raccordement et utilisation



- Mettre l'appareil en veille et le débrancher.
- Rincer le tuyau neuf à l'eau potable, puis l'insérer complètement dans le raccord rapide (N°3)
- Placer l'autre extrémité du tuyau dans le récipient d'eau externe prévu pour alimenter l'appareil.
- Placer l'extrémité d'aspiration sans qu'elle touche le fond si des dépôts sont présents.
- Rebrancher l'appareil et sélectionner AP ON uniquement lorsque le raccordement est étanche.
- Pour un récipient externe, utiliser un contenant propre, couvert et réservé à l'eau potable
- Renouveler l'eau chaque jour.
- Sélectionner « AP OFF » pour désactiver le mode d'alimentation externe
- Remettre le générateur en mode de production d'eau par condensation atmosphérique.

13. Programme d'entretien

Un entretien régulier préserve la qualité de l'eau, la capacité de condensation, les fonctions de refroidissement et de chauffage, l'étanchéité et la durée de vie de l'appareil. Les fréquences doivent être rapprochées en environnement poussiéreux ou lors d'un usage intensif.

Fréquence	Opération utilisateur
Chaque jour	Contrôler l'aspect et l'odeur de l'eau, essuyer le robinet et le plateau, vérifier l'absence de fuite.
Chaque semaine	Laver le plateau récupérateur et nettoyer l'extérieur du robinet.
Chaque mois	Inspecter le filtre à air, les grilles, le cordon, les raccords externes et la ventilation.
Tous les 2 à 3 mois	Contrôler et, si nécessaire, remplacer l'élément en fibre du collecteur.
Tous les 6 mois	Nettoyer le réservoir inférieur et les éléments accessibles.
Après plus de 7 jours d'arrêt	Vidanger, nettoyer, remettre en service et effectuer un rinçage.
Selon l'alerte / calendrier	Remplacer F1 à F5, le filtre à air et les UV selon les consignes.

13.1 Intervalles indicatifs des consommables

Composant	Intervalle indicatif	Observation
F1	Environ 6 mois	Préfiltre charbon rose ; selon usage et compteur.
F2	Environ 6 mois	Préfiltre charbon violet ; selon usage et compteur.
F3	Environ 9 mois	Post-filtre charbon vert ; selon usage et qualité de l'eau.
F4 - membrane RO	18 à 24 mois	Membrane d'osmose inverse ; selon configuration et qualité de l'eau.
F5	9 à 12 mois	Post-filtre charbon orange ; selon usage et compteur.
Sachet de charbon	Environ 9 mois en environnement propre	Remplacer plus tôt s'il est saturé, détérioré ou odorant.
Filtre à air	Contrôle mensuel ; remplacement selon état	Plus tôt s'il est colmaté ou déformé.
Lampes UV	Sur alerte ou durée validée	Premier remplacement avec l'aide de l'assistance technique.

14. Nettoyage des composants accessibles

14.1 Produits et méthodes autorisés


- Utiliser un chiffon doux, propre et non pelucheux, ainsi que de l'eau potable.
- Pour une désinfection, utiliser uniquement un produit et une concentration expressément approuvés par WodaLife pour les surfaces en contact avec l'eau.
- Ne pas utiliser de solvant, alcool concentré, eau de Javel non dosée, parfum, huile essentielle, poudre abrasive, nettoyeur vapeur ou jet d'eau.
- Ne jamais pulvériser directement un liquide sur l'écran, les grilles, les connecteurs ou les composants internes.

14.2 Filtre à air



- Mettre l'appareil en veille et le débrancher.
- Retirer le filtre à air par l'arrière ou le côté selon la configuration.
- Retirer délicatement la poussière en tapotant le filtre à la main ou à l'aide d'un soufflage d'air doux. Ne pas laver le filtre à l'eau.
- Laisser sécher complètement avant remontage.
- Retirer le collecteur, nettoyer les surfaces accessibles et remettre le bac sur son rail sans forcer.

14.3 Réservoir inférieur



- Mettre l'appareil en veille, le débrancher et fermer l'arrivée d'eau externe, le cas échéant.
- Retirer délicatement le réservoir inférieur en repérant les raccords, capteurs et éléments internes.
- Déconnecter uniquement les connecteurs prévus par la procédure ; ne pas tirer sur les câbles.
- Nettoyer les surfaces accessibles à l'eau potable et rincer jusqu'à disparition complète de tout résidu.
- Remplacer le filtre en coupelle, l'élément en fibre, les joints et le réservoir dans leur orientation d'origine.
- Remonter sans pincer de tuyau, puis contrôler l'étanchéité pendant au moins un cycle.
- Lors du premier nettoyage complet du réservoir inférieur, il est recommandé de suivre les consignes de l'assistance technique WodaLife.

15. Remplacement des filtres et consommables

15.1 Préparation

- Utiliser uniquement une cartouche compatible et identifiée WodaLife Professionnel.
- Vérifier la référence, le sens de circulation, l'intégrité des joints et la date de mise en service.
- Se laver les mains et éviter tout contact avec les extrémités en communication avec l'eau.
- Prévoir un chiffon absorbant, une faible quantité d'eau peut s'écouler.

15.2 Procédure générale F1, F2, F3 et F5

- Mettre l'appareil en veille, le débrancher et fermer l'eau externe.
- Retirer le panneau inférieur avant à l'aide d'un tournevis cruciforme si nécessaire, puis repérer précisément le filtre à remplacer.
- Tirer et dévisser la cartouche selon son montage, sans forcer les tuyaux ni les raccords.
- Installer la cartouche neuve dans le sens correct avec des joints propres et correctement positionnés.
- Remettre le panneau, redémarrer et vérifier l'absence de fuite.
- Réinitialiser uniquement le compteur correspondant et inscrire la date dans le carnet d'entretien.

15.3 Remplacement de la membrane F4

- Mettre l'appareil en veille, le débrancher et fermer l'eau externe.
- Retirer le panneau inférieur avant, puis sortir le porte-membrane F4.
- Retirer le verrou bleu, déconnecter le tuyau d'entrée et dévisser le porte-membrane avec la clé n°10.
- Extraire l'ancienne membrane en la tirant vers le haut. Si elle est difficile à retirer, utiliser avec précaution un outil adapté ou une pince, sans endommager le porte-membrane ni ses raccords.
- Insérer la nouvelle membrane, joint noir orienté vers la partie supérieure, puis revisser fermement.
- Reconnecter le tuyau, remettre le verrou bleu et contrôler l'étanchéité au redémarrage.
- Éliminer l'eau de rinçage avant consommation.

15.4 Lampes UV et composants de sécurité

Le remplacement d'une lampe UV, d'un ballast, d'un capteur de fuite, d'un composant électrique, d'une pompe interne ou d'un élément du circuit frigorifique doit être réalisé conformément aux consignes de l'assistance technique WodaLife. Avant toute intervention, mettre l'appareil en veille, le débrancher et contacter contact@wodalife.com.

Ne jamais neutraliser une alerte pour poursuivre l'utilisation ou la consommation. Après toute ouverture du circuit d'eau, contrôler l'étanchéité pendant au moins un cycle, éliminer l'eau de rinçage et vérifier l'absence d'odeur ou de goût anormal.

16. Immobilisation, vidange et transport

16.1 Arrêt de 2 à 5 jours

Laisser l'appareil propre et fermer l'eau externe. À la reprise, distribuer et éliminer environ 500 ml avant consommation.

16.2 Arrêt supérieur à 7 jours

- Mettre l'appareil en veille, le débrancher et fermer l'arrivée d'eau externe, le cas échéant.
- Vidanger les réservoirs et le circuit par les points prévus, en récupérant l'eau dans un récipient adapté.
- Nettoyer et sécher les éléments accessibles. Ne pas refermer un réservoir humide pour une longue durée.
- À la remise en service, vérifier les raccords, relancer la production et éliminer 2 à 3 litres avant consommation.

16.3 Transport et stockage

- Vidanger complètement l'appareil avant déplacement.
- Transporter verticalement et ne pas incliner de plus de 20°.
- Bloquer ou protéger les roulettes, le robinet, l'écran, le cordon et les raccords.
- Stocker au sec, hors gel, sans charge posée sur l'appareil.
- Après transport ou inclinaison, attendre de nouveau 12 heures en position verticale avant branchement.

16.4 Mise au rebut

En fin de vie, ne pas démonter l'appareil ni ouvrir le circuit frigorifique. Déposer le WodaLife Professionnel complet dans une déchèterie ou un point de collecte agréé pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Le fluide frigorigène et les huiles seront récupérés et traités par la filière spécialisée.

Ne jamais ouvrir le circuit frigorifique, percer une canalisation, réparer un câble, maintenir un raccord avec de la colle ou remettre l'appareil sous tension lorsqu'il est humide.

17. Guide de dépannage

Effectuer uniquement les vérifications accessibles et sans démontage électrique. Si le problème persiste, mettre l'appareil en veille, le débrancher et contacter WodaLife.

Symptôme	Causes possibles	Actions autorisées
Aucun affichage	Prise non alimentée, fiche mal engagée, protection déclenchée.	Tester la prise, vérifier la fiche et le tableau électrique. Ne pas ouvrir l'appareil.
Alerte UV	Lampe, ballast ou connexion interne en défaut.	Mettre en veille, débrancher et contacter l'assistance. Suspendre la consommation si le traitement requis est en défaut.
LEAKING clignote	Eau sous le châssis, raccord desserré, collecteur mal positionné ou fuite interne.	Mettre en veille, débrancher, fermer l'eau externe, essuyer l'eau accessible et vérifier uniquement les raccords visibles.
Production faible	Air froid ou sec, filtre à air colmaté, grilles obstruées, réservoir plein.	Vérifier température, humidité, ventilation, dégagement arrière et filtre à air.
Aucune production	AW OFF, protection basse humidité, dégivrage ou réservoir plein.	Vérifier AW ON, l'icône de production, DEFROST, les niveaux et les conditions.
Pas d'eau froide	Niveau insuffisant ou CT OFF.	Attendre le niveau requis et vérifier CT ON.
Pas d'eau chaude	Niveau insuffisant, HT OFF ou verrouillage non activé.	Attendre le niveau requis, vérifier HT ON et utiliser LOCK avant HOT.
Surchauffe / odeur de brûlé	Défaut de chauffe ou protection thermique active.	Mettre immédiatement en veille, débrancher, ne pas distribuer d'eau chaude et contacter l'assistance.
Pas d'eau au robinet	Réservoir vide, pompe non amorcée, filtre ou sortie obstrués.	Attendre le niveau minimum, ne pas faire tourner la pompe à sec, vérifier les éléments accessibles.
Débit faible	Filtre de sortie ou cartouche colmatée, tuyau plié.	Nettoyer/remplacer uniquement l'élément prévu et vérifier les tuyaux visibles.
Alerte filtre	Durée d'utilisation atteinte.	Remplacer le filtre correspondant puis réinitialiser son compteur.
Bruit / vibration	Surface instable, objet sur l'appareil, contact interne.	Retirer les objets, remettre à niveau. Si le bruit persiste, arrêter et contacter le service.
Odeur ou goût anormal	Rinçage insuffisant, eau stagnante, filtre saturé, air contaminé.	Arrêter la consommation, vidanger, nettoyer et contacter WodaLife si l'anomalie persiste.

18. Service, garantie et pièces

18.1 Demande d'assistance

Le premier contact s'effectue par e-mail à contact@wodalife.com. Selon la nature de la demande, WodaLife peut proposer un diagnostic complémentaire par photographies, vidéo, téléphone ou visioconférence.

Information à fournir	Exemple
Modèle et numéro de série	Photographie de la plaque signalétique.
Preuve d'achat	Facture ou confirmation de commande.
Description du problème	Moment d'apparition, fréquence et conditions ambiantes.
Affichage	Photographie ou vidéo de l'écran et des codes.
Actions déjà réalisées	Nettoyage, filtre remplacé, redémarrage, raccord vérifié.

18.2 Garantie et droits légaux

Les droits légaux du consommateur s'appliquent conformément à la réglementation en vigueur dans le pays de vente. Les conditions de la garantie commerciale WodaLife sont consultables sur le site www.wodalife.com et sont acceptées par le client lors de la validation de sa commande. Elles ne limitent en aucun cas les droits légaux du consommateur. Sans préjudice de ces droits, la garantie commerciale peut notamment ne pas s'appliquer en cas d'installation non conforme, d'utilisation contraire à la présente notice, de gel, de surtension, de défaut d'entretien, d'utilisation de consommables incompatibles, de modification, de réparation non autorisée ou de dommages liés à un transport inadapté.

18.3 Pièces et consommables

Employer des filtres, joints, tuyaux, lampes et composants référencés pour le WodaLife Professionnel. Une pièce d'apparence similaire peut présenter un débit, une pression, un matériau ou une performance différente et compromettre l'eau distribuée ou la sécurité.

19. Informations réglementaires, traçabilité et recyclage

19.1 Identification et documents de conformité

Les droits légaux du consommateur s'appliquent conformément au pays de vente. Toute garantie commerciale WodaLife est définie par les conditions remises lors de l'achat et ne limite pas ces droits. Sans préjudice des droits légaux, une prise en charge commerciale peut être refusée lorsque le dommage résulte notamment d'une installation non conforme, d'un usage interdit, du gel, d'une surtension, d'un défaut d'entretien, d'un filtre incompatible, d'une modification, d'une réparation non autorisée ou d'un transport inadapté.

19.2 Composants en contact avec l’eau

Utiliser uniquement des filtres, tuyaux, joints, raccords, réservoirs et produits de nettoyage adaptés au générateur WodaLife Professionnel et conformes à l’usage prévu. L’utilisation de pièces ou de produits non validés par WodaLife peut compromettre l’étanchéité de l’appareil , perturber son débit, réduire l’efficacité du traitement ou altérer les caractéristiques de l’eau distribuée.

19.3 Conservation et transmission de la notice

Conserver la notice pendant toute la durée d’utilisation. En cas de revente, de location, de transfert ou de mise à disposition à un tiers, remettre la notice, l’historique d’entretien et les informations de sécurité avec l’appareil.

Annexe A - Carnet d’entretien et de mise en service

A.1 Fiche de mise en service

Contrôle	Date / résultat / visa
Appareil reçu sans dommage	
Numéro de série relevé	
Repos vertical de 12 h respecté	
Emplacement et ventilation conformes	
Films et protections retirés	
Membrane RO F4 installée	
Raccords et réservoir inférieur vérifiés	
Rinçage initial de 2 à 3 L effectué	
Absence de fuite et d’alerte	

A.2 Historique d’entretien

Date	Opération / pièce	Compteur réinitialisé	Nom / observation

Date	Opération / pièce	Compteur réinitialisé	Nom / observation

WodaLife - www.wodalife.com - contact@wodalife.com
Premier contact par e-mail. Une assistance téléphonique ou en visioconférence peut être organisée selon la nature de la demande.