

WodaLife

Générateur d'eau atmosphérique

Bienvenue dans l'univers WodaLife. Ce manuel vous accompagne pas à pas dans l'installation, l'utilisation quotidienne, l'entretien et le dépannage de votre générateur d'eau atmosphérique. Veuillez le lire attentivement avant toute mise en service. Des vidéos de démonstration d'utilisation de l'appareil sont disponibles sur le site internet www.wodalife.com



Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le générateur d'eau atmosphérique WodaLife. Cet appareil de nouvelle génération intègre certaines des technologies les plus récentes et sophistiquées disponibles dans le secteur. Il a été conçu avec un objectif précis : produire la plus grande quantité possible d'eau potable de haute qualité tout en consommant un minimum d'électricité.

Lorsqu'il est raccordé à un réservoir d'eau externe, l'appareil peut également purifier l'eau potable, ce qui en fait une machine véritablement multifonction. Grâce à son système de filtration multi-étages incluant l'osmose inverse (RO) et la stérilisation UV, chaque goutte d'eau produite répond aux standards de qualité les plus exigeants.

16L

Capacité de stockage

Réservoir total intégré

380W

Consommation

Puissance électrique nominale

112cm

Hauteur

Format colonne élégant

49kg

Poids net

Unité complète

Consignes de sécurité

Le respect des consignes de sécurité est impératif pour garantir un fonctionnement sans risque de votre appareil. Avant toute installation ou opération de maintenance, assurez-vous d'avoir pris connaissance de l'intégralité des règles ci-dessous.

Alimentation électrique

- La prise doit être correctement mise à la terre et supporter 10 ampères minimum
- N'utilisez ni rallonge ni adaptateur de prise
- Ne branchez pas l'appareil sur une prise partagée avec d'autres équipements à forte consommation
- Ne débranchez jamais le cordon avec les mains mouillées

Maintenance et transport

- Débranchez le cordon d'alimentation avant toute opération d'entretien
- Ne retirez pas la borne de terre du cordon d'alimentation
- N'inclinez pas la machine à plus de 20° pendant le transport
- Après livraison, laissez reposer en position verticale pendant 12 heures avant utilisation

Sécurité des personnes

- Produit déconseillé aux personnes à capacités réduites sans surveillance adaptée
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil
- Évitez toute exposition prolongée des yeux au dispositif ultraviolet

Important : Les secousses du transport peuvent empêcher le fluide frigorigène de retourner complètement au compresseur. Une mise en marche immédiate pourrait endommager le compresseur de façon irréversible. Respectez impérativement le délai de 12 heures.


Précautions d'usage & Entretien

Précautions d'installation

- Distance minimale de 30 cm par rapport au mur
- Usage intérieur uniquement, ne pas exposer en extérieur
- Éviter une exposition prolongée à la lumière directe du soleil
- Maintenir la machine en position strictement horizontale
- La tension ne doit pas chuter de plus de 10 % par rapport à la tension nominale
- Température ambiante minimum : 5 °C , en dessous, vidangez et éteignez l'appareil
- Ne pas placer d'objets sur la machine ni obstruer sa périphérie

Règles d'entretien général

- Nettoyer le revêtement extérieur avec un chiffon doux imbibé d'eau propre uniquement
- Aucun détergent dans les réservoirs d'eau
- Contrôler le filtre à air chaque semaine ou chaque mois selon l'environnement
- Remplacer les filtres dès qu'ils sont obstrués
- Lorsque la machine est hors tension et inutilisée, vidanger l'eau et nettoyer les réservoirs

 Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide d'un jet d'eau, il n'est pas adapté aux projections directes.

Comment fonctionne le WodaLife ?

Le générateur d'eau atmosphérique WodaLife capte l'humidité naturellement présente dans l'air ambiant et la transforme en eau potable de haute qualité. Son fonctionnement repose sur un principe thermodynamique : l'air chargé en vapeur d'eau est refroidi en dessous de son point de rosée par un système de réfrigération, provoquant la condensation de l'humidité en gouttelettes d'eau liquide.

Les conditions optimales de production sont atteintes à une température de 30 °C avec un taux d'humidité d'au moins 80 %. Dans les environnements plus secs ou plus froids, la machine continue de fonctionner mais à une cadence réduite. Dans un logement, les zones les plus propices se trouvent généralement à proximité de la cuisine, d'une fenêtre ouverte ou dans les pièces spacieuses.



Lorsque l'air est trop sec (humidité inférieure à 30 %) ou que la température descend en dessous de 10 °C, le compresseur s'arrête automatiquement. Dans ce cas, le raccordement à une source d'eau externe permet à la machine de fonctionner comme un purificateur d'eau haute performance, tirant pleinement parti de son système de filtration multi-étages et de sa stérilisation UV.

Caractéristiques technologiques

Le WodaLife est le fruit d'une ingénierie de précision alliant intelligence embarquée, filtration avancée et design premium. Chaque composant a été sélectionné pour garantir durabilité, efficacité et qualité d'eau irréprochable.



Micro-ordinateur intégré

Gestion intelligente de tous les composants internes avec préréglage des températures chaude et froide selon les préférences de l'utilisateur.



Économie d'énergie

Arrêt automatique de la production lorsque le réservoir est plein ou que les températures cibles sont atteintes, minimisant la consommation électrique.



Recirculation de l'eau

Technologie exclusive brevetée garantissant que l'eau stockée reste fraîche, propre et exempte de toute contamination secondaire.



Capteurs électroniques

Capteurs UV et de chauffe installés dans les réservoirs, alertent en temps réel en cas de panne ou d'irrégularité de performance.



Détecteur de fuite

Arrêt automatique et alerte sonore + affichage clignotant en cas de fuite imprévue, pour une protection totale de votre installation.




Design & écran LED

Interface tactile moderne avec écran LED offrant une vision claire de l'état de fonctionnement et des options de réglage personnalisées.

Système de filtration multi-étages

L'engagement WodaLife pour une eau de haute qualité repose sur un système exclusif de filtration multi-étages, conçu pour éliminer la totalité des polluants, odeurs, métaux lourds et micro-organismes. Chaque étage joue un rôle précis et complémentaire dans la purification progressive de l'eau.



Les filtres actifs et le procédé propriétaire traitent l'air en amont de la condensation. Le filtre N°4, la membrane d'osmose inverse, cœur du système, retient les particules aussi petites que 0,0001 micron, bactéries, virus, métaux lourds et solides dissous n'ont aucune chance de passer. Le filtre N°2 en aval affine le goût pour une eau douce et agréable et la stérilisation UV finale garantit une eau microbiologiquement sûre.

Note : La structure et le système de filtration décrits sont fournis à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Le modèle réel prévaut.

Installation initiale

Une installation correcte est la garantie d'une performance optimale et d'une longévité maximale de votre appareil WodaLife. Suivez scrupuleusement les étapes ci-dessous avant toute première mise en service.

1

Vérification des accessoires

Contrôlez que toutes les pièces fournies sont bien présentes. Installez l'appareil sur une surface plane et stable, dans un endroit bien ventilé, à au moins **30 cm du mur**.

2

Délai obligatoire de 12 h

Ne branchez pas l'appareil dans les 12 heures suivant sa réception. Laissez la machine en position verticale pour permettre au fluide frigorigène de revenir dans le compresseur.

3

Branchement électrique

Branchez l'appareil sur une prise électrique supportant **au moins 10 A**, correctement mise à la terre et non partagée avec d'autres équipements énergivores.

4


Préparation des filtres

Insérez la membrane RO dans la cartouche RO (Filtre N°4). Retirez le film du sachet de charbon du réservoir inférieur ainsi que le capuchon de protection du robinet.

5


Immobilisation

Abaissez le levier de frein de la roulette afin d'immobiliser la machine en position définitive avant toute utilisation.

 **Raccordement externe** : si la machine est raccordée à une source d'eau externe, les pièces correspondantes peuvent être achetées auprès de notre service. Reportez-vous à l'étape 11 du chapitre « Étapes d'utilisation ».

Panneau de commande & Écran


Indicateurs de l'écran



1. Voyant d'alerte UV : lorsqu'il reste allumé en continu, cela indique que la lumière UV fonctionne normalement. Lorsqu'il clignote, cela indique une anomalie de la lumière UV.
2. Icône d'ajout d'eau : lorsqu'elle reste allumée en continu, cela indique que la fonction d'ajout automatique d'eau est activée. Lorsqu'elle clignote, cela signifie que l'ajout d'eau est en cours.
3. Indicateur de niveau d'eau du réservoir inférieur : lorsqu'aucune barre n'est affichée, le réservoir inférieur est vide ; lorsque 3 barres sont affichées, le réservoir est plein.
4. Affichage de l'état des filtres de niveau 1 à 5 : la barre d'affichage clignote de haut en bas à mesure que le temps d'utilisation du filtre augmente. Lorsque toutes les barres clignotent, cela indique que le filtre correspondant doit être remplacé.
5. Affichage du traitement de filtration de l'eau : lorsque la flèche s'anime, cela indique que l'eau est en cours de filtration.
6. Indicateur de niveau d'eau du réservoir supérieur : lorsqu'aucune barre n'est affichée, le réservoir est vide ; lorsque 3 barres sont affichées, le réservoir est plein.
7. cône de production d'eau : lorsque la goutte d'eau s'anime vers le bas, cela indique que la machine produit de l'eau. Lorsqu'elle reste allumée en continu, cela signifie que la machine a cessé de produire de l'eau. Lorsqu'elle est éteinte, cela signifie que la fonction de production d'eau a été désactivée manuellement. Lorsqu'elle clignote, cela indique que la protection basse température / faible humidité est activée (en option).
8. Icône de lumière UV du réservoir supérieur : lorsqu'elle reste allumée en continu, la lumière UV supérieure fonctionne normalement. Lorsqu'elle est éteinte, la lumière UV est arrêtée. Lorsqu'elle clignote, cela indique une anomalie.
9. Icône de lumière UV en ligne ou de recirculation : lorsqu'elle reste allumée en continu, cela indique que la lumière UV inférieure fonctionne normalement. Lorsqu'elle est éteinte, la lumière UV est arrêtée. Lorsqu'elle clignote, cela indique une anomalie de la lumière UV inférieure.
10. Icône de lumière UV du réservoir inférieur : lorsqu'elle reste allumée en continu, la lumière UV inférieure fonctionne normalement. Lorsqu'elle est éteinte, elle est arrêtée. Lorsqu'elle clignote, cela indique une anomalie.
11. Affichage de la température ambiante : indique la température actuelle de l'environnement, en degrés Celsius ou Fahrenheit.
12. Icône de dégivrage : lorsqu'elle clignote, cela indique que la machine est en cours de dégivrage. Lorsqu'elle reste allumée en continu, cela indique que le dégivrage est arrêté.
13. Icône de recirculation : lorsqu'elle clignote, cela indique que l'eau du réservoir supérieur est en cours de recirculation.
14. Affichage de l'humidité ambiante : indique l'humidité relative de l'environnement extérieur.
15. Icône de refroidissement : lorsqu'elle reste allumée en continu, cela indique que la fonction de refroidissement est activée. Lorsqu'elle est éteinte, la fonction de refroidissement est désactivée. Lorsqu'elle clignote, cela indique que l'eau du réservoir d'eau froide est en cours de refroidissement.
16. Affichage de la température de l'eau froide : indique la température actuelle de l'eau froide en degrés Celsius ou Fahrenheit.
17. Affichage d'alerte de fuite : lorsqu'il reste allumé en continu, cela indique que la machine fonctionne normalement. Lorsqu'il clignote, cela indique une fuite d'eau dans la machine.

Panneau de commande & Écran

Indicateurs de l'écran



18. Icône de touche de commande d'alimentation : touche permettant de basculer entre le mode de fonctionnement normal et le mode veille. Lorsque la machine fonctionne normalement, maintenez doucement la touche « Power » pour la faire passer en mode veille. En mode veille, touchez de nouveau la touche « Power » pour revenir au fonctionnement normal.

19. Icône de touche de réglage du mode : maintenez cette touche pour entrer dans le mode de réglage du menu, puis touchez-la légèrement pour faire défiler les différents modes de réglage des fonctions.

AW ON/OFF : indique si la fonction de production d'eau est activée ou désactivée. Touchez légèrement l'icône pour activer ou désactiver cette fonction.

CT ON/OFF : indique si la fonction de refroidissement de l'eau est activée ou désactivée. Touchez légèrement l'icône pour activer ou désactiver cette fonction.

AP ON/OFF : indique si la fonction externe d'ajout d'eau manuel ou automatique est activée ou désactivée. Touchez légèrement l'icône pour activer ou désactiver cette fonction. (Cette fonction n'est disponible que sur les machines équipées de l'ajout d'eau externe.)

C/F °C ou C/F °F : permet de basculer entre Celsius et Fahrenheit. Touchez légèrement l'icône pour changer d'unité.

CT00*~01* : affiche la plage actuelle de température d'eau froide pouvant être réglée. Touchez légèrement l'icône « » pour ajuster la température de l'eau froide.

1F *** : affiche le temps d'utilisation du premier ensemble de filtres. Touchez légèrement l'icône pour réinitialiser le temps (affichage 1F 000).

2F *** : affiche le temps d'utilisation du deuxième ensemble de filtres. Touchez légèrement l'icône pour réinitialiser le temps (affichage 2F 000).

3F *** : affiche le temps d'utilisation du troisième ensemble de filtres. Touchez légèrement l'icône pour réinitialiser le temps (affichage 3F 000).

4F *** : affiche le temps d'utilisation du quatrième ensemble de filtres. Touchez légèrement l'icône pour réinitialiser le temps (affichage 4F 000).

5F *** : affiche le temps d'utilisation du cinquième ensemble de filtres. Touchez légèrement l'icône pour réinitialiser le temps (affichage 5F 000).

20. Icône tactile de réglage des fonctions : lorsque vous entrez dans le mode de réglage du menu, touchez légèrement l'icône pour ajuster et paramétrer les différentes fonctions.

21 Icône tactile de distribution d'eau froide : lorsque vous maintenez cette icône enfoncée, sa couleur change et elle clignote, ce qui indique que la machine distribue de l'eau froide.

Instructions d'utilisation

En suivant ces instructions et ces procédures d'entretien, votre générateur WodaLife produira la plus grande quantité possible d'eau potable pure et de haute qualité. Les étapes ci-dessous couvrent l'ensemble des situations de fonctionnement normal que vous rencontrerez au quotidien.

1 Première mise en service

Lors du premier branchement de la machine, un « bip » retentit et l'écran s'allume. Le compresseur démarre deux minutes plus tard ; simultanément, l'icône du compresseur indique que la machine fonctionne normalement. Pour éteindre la machine, maintenez doucement la touche POWER jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Pour la redémarrer, maintenez de nouveau cette même touche.

2 Remplissage initial des réservoirs

Lors de la première utilisation, il faut généralement une journée entière pour remplir tous les réservoirs selon la température et l'humidité ambiantes. L'eau froide n'est disponible qu'à partir du niveau 2 du réservoir supérieur.

Lors de la première utilisation, il faut généralement une journée entière pour remplir tous les réservoirs, selon la température et l'humidité ambiantes.

3 Purge initiale obligatoire

Une fois le réservoir rempli pour la première fois, vidangez l'eau par la sortie arrière afin d'éliminer l'odeur particulière propre à un appareil neuf. Cette étape garantit une eau de consommation irréprochable dès le départ.

4 Alerte de remplacement de filtre

Lorsqu'il est temps de remplacer un filtre, l'icône correspondante clignote à l'écran. Cela avertit l'utilisateur que le filtre doit être remplacé (voir les instructions de remplacement dans ce manuel). Après remplacement, appuyez sur « MODE » pour sélectionner le filtre concerné 1F/2F/3F/4F/5F**, puis touchez légèrement «MODE » pour réinitialiser le temps d'utilisation du filtre (affichage 1F/2F/3F/4F/5F000). Lorsque toutes les icônes de filtre cessent de clignoter, cela signifie que la réinitialisation a bien été effectuée.

5 Protection basse température / faible humidité


Lorsque la température ambiante descend en dessous de la normale, la machine commence le dégivrage et l'icône « DEFROST » clignote.

Lorsque l'humidité ambiante est inférieure à 30 % ou que la température est inférieure à 10 °C, le compresseur s'arrête automatiquement et ne produit plus d'eau. Dans ce cas, une source d'eau externe peut être raccordée. Un appui long sur l'icône « MODE » permet d'ajouter l'eau externe dans le réservoir inférieur. (Cette fonction n'est disponible que sur les machines équipées de l'alimentation en eau externe.)

3.3 Lorsque le réservoir manque d'eau et que la machine cesse automatiquement d'en produire, ne vous inquiétez pas. Afin d'économiser l'électricité, la machine est équipée de plusieurs capteurs de détection. Lorsque la température ou l'humidité ambiante descend en dessous de la valeur pré-réglée, le compresseur s'arrête automatiquement ; lorsque la température ou l'humidité repasse au-dessus de la limite supérieure, le compresseur reprend la production d'eau. (Cette fonction n'est disponible que sur les machines dotées d'une protection basse température / faible humidité.)

Nettoyage & Remplacement des filtres

Un entretien régulier est indispensable pour maintenir la qualité de l'eau et prolonger la durée de vie de votre appareil. Les fréquences indiquées ci-dessous sont basées sur une consommation journalière de 10 litres et doivent être ajustées selon votre usage réel et votre environnement.



Rappel : Les conditions environnementales varient selon les pays et les régions. Ces périodes sont données à titre indicatif. Un fonctionnement continu prolongé nécessite des contrôles plus fréquents.

Nettoyage du filtre à air et du collecteur

Filtre à air

Nettoyez régulièrement le filtre à air en fonction du niveau de pollution ambiante afin d'assurer une bonne circulation de l'air et des performances optimales de production d'eau.

01

Retirez le filtre à air par l'arrière et sur le côté de la machine

02

Rincez-le à l'eau propre pour éliminer saletés et poussières

03

Laissez sécher complètement avant de le remettre en place



Points de contrôle visuels


- Vérifier l'encrassement du filtre à air, présence visible de poussière grise
- Inspecter le tissu en fibre de charbon, décoloration ou saturation
- Contrôler le bac de récupération, dépôts de calcaire ou de particules
- S'assurer du bon repositionnement sur le rail sans forcer

Un filtre à air propre est le premier facteur d'efficacité de production d'eau atmosphérique.

Collecteur d'eau

Après un certain temps de fonctionnement, des poussières fines peuvent s'accumuler sur le bac de récupération et sur le tissu en fibre de charbon. Un contrôle et un nettoyage réguliers sont nécessaires.

- Retirez le bac par l'arrière de la machine
- Nettoyez et remettez en place, insérez le bac long de son rail jusqu'au positionnement complet
- Le tissu en fibre doit être remplacé tous les **2 à 3 mois**



Nettoyage du réservoir inférieur

Le réservoir inférieur en acier inoxydable doit être nettoyé périodiquement pour garantir la pureté de l'eau collectée et protéger la pompe de surpression. Cette opération doit être réalisée avec soin, en suivant l'ordre des étapes ci-dessous.



Appuyer sur la touche Power jusqu'au passage en mode veille, puis **débrancher le cordon d'alimentation**



Retirer le réservoir inférieur en acier inoxydable de la machine



Ouvrir le couvercle du réservoir, retirer le panier en acier inoxydable et son couvercle



Rincer le filtre en coupelle à l'eau propre.



Retirer la broche du capteur de niveau, déconnecter la broche UV et le tuyau de sortie



Dévisser les vis UV, retirer la LED UV et le filtre grillagé, rincer à l'eau propre



Nettoyer l'intérieur du réservoir avec un chiffon propre et de l'eau du réseau.



Remonter toutes les pièces dans l'ordre inverse



Remplacement des filtres

Remplacement des filtres

Cette procédure concerne les filtres N°1, N°2, N°3, N°5. Il est recommandé de remplacer les éléments un par un et dans l'ordre pour éviter toute confusion. Des vidéos de démonstration sont disponibles sur le site internet www.wodalife.com.

01

Éteindre la machine, débrancher le câble d'alimentation et retirer le **panneau inférieur avant**

02

Tirer puis dévisser le filtre à remplacer et le retirer **vers le bas**

03

Installer le nouveau filtre en veillant à l'orientation correcte

04

Remettre le panneau inférieur avant en place

Remplacement du filtre N°4

01

Éteindre et débrancher , retirer le panneau inférieur avant

02

Retirer le **tuyau d'entrée d'eau** de la membrane RO

03


Dévisser le filtre F4

04

Retirer la membrane **vers le haut** de la cartouche

05

Installer la nouvelle membrane et remonter l'ensemble

 Remplacez les éléments un par un pour éviter toute erreur de montage.

Remplacement des lampes UV

Lorsqu'une lampe UV 1 à 4 est défaillante, un bip d'alerte retentit et l'icône correspondante clignote à l'écran. Le remplacement doit être effectué rapidement pour maintenir la stérilisation de l'eau. Des vidéos de démonstration sont disponibles sur le site internet www.wodalife.com.

UV du réservoir supérieur

01

Passer en mode veille et débrancher le cordon d'alimentation

02

Retirer les 2 vis à l'arrière du capot supérieur et soulever le capot

03

Dévisser les vis de la plaque plastique au-dessus de l'ensemble UV

04

Déconnecter la broche UV, retirer l'ampoule et installer la nouvelle

05

Pour LED UV : dévisser l'écrou, retirer la bague d'étanchéité, extraire et remplacer

06

Remettre le polystyrène et la plaque du capot supérieur en place

UV en ligne

01

Passer en mode veille et débrancher le cordon d'alimentation

02

Retirer les 2 vis à l'arrière et soulever le capot supérieur

03

Retirer le manchon en mousse de l'UV en ligne

04

Retirer le capot isolant noir – le tube en verre UV est maintenant visible

05

Déconnecter la broche UV et retirer l'ampoule

06

Installer la nouvelle ampoule et remonter l'ensemble des pièces

Recommandations d'usage importantes

Consommation minimale

Il est recommandé de distribuer **au moins 3 litres d'eau par jour** pour maintenir la fraîcheur de l'eau et le bon fonctionnement du système de recirculation.

Inactivité de 2 à 5 jours

Vidangez **500 ml d'eau froide** avant toute consommation après une période d'inactivité de 2 à 5 jours.

Inactivité supérieure à 5 jours

Videz tous les réservoirs pour éliminer les odeurs liées à l'inutilisation, puis éteignez la machine à l'avance.

Remise en service après absence

Lors de la remise en service, produire environ **5 litres d'eau** puis les vidanger par les sorties arrière avant de consommer normalement.

Nettoyage approfondi

Si inutilisée plus de **7 jours** ou en fonctionnement continu depuis plus de **4 mois** : nettoyage complet obligatoire de tous les réservoirs.

Guide de dépannage

Ce guide couvre les pannes les plus fréquemment rencontrées. Si votre machine ne fonctionne toujours pas après avoir appliqué les procédures ci-dessous, n'essayez pas d'effectuer d'autres réparations vous-même. Faites appel à WodaLife, toute auto-réparation annule la garantie.

Problème	Symptôme observable	Solution
UV1 défaillant	Icône UV1 clignote + 3 bips courts	Vérifier l'ampoule UV du réservoir supérieur et les branchements. Remplacer si nécessaire.
UV2 ou UV3 défaillant	Icône UV2/UV3 clignote + 3 bips courts	Vérifier l'ampoule UV de la sortie d'eau froide et les branchements. Remplacer si nécessaire .
Machine ne démarre pas	Aucun affichage après branchement	Vérifier la tension d'alimentation et que la fiche est fermement insérée dans la prise.
Alerte filtre	Icône filtre clignote à l'écran	Remplacer le filtre encrassé, puis réinitialiser le compteur (touche Mode → 1F à 5F).
Fuite d'eau détectée	Voyant LEAKING rouge clignotant, arrêt production	Passer en veille, débrancher. Vérifier tous les raccords de tuyauterie et le collecteur. Nettoyer la coupelle de détection.
Eau résiduelle non évacuée	Blocage à la sortie arrière	Vérifier que l'obturateur à l'intérieur de la sortie de vidange a bien été retiré.
Débit faible au robinet	Filet d'eau insuffisant	Nettoyer ou remplacer la grille filtrante du robinet. Réajuster la nano-grille et la bague silicone.
Pas d'eau froide	Eau à température ambiante uniquement	La fonction refroidissement ne s'active qu'à partir du niveau 3 du réservoir supérieur. Attendre le remplissage.
Production lente	Peu d'eau après longue période	Vérifier température, humidité, ventilation, propreté du filtre à air, tension d'alimentation et obstruction des conduites.
Humidité affichée incorrecte	Écart vs hygromètre de référence	Écart de $\pm 5\%$ normal. Vérifier emplacement identique machine/hygromètre. Contrôler que le capteur n'est pas obstrué.
Vibrations ou bruit excessifs	Bruits anormaux pendant fonctionnement	Vérifier qu'aucun objet n'est posé sur la machine. Contrôler que le tube en cuivre latéral ne touche pas le panneau de côté repositionner doucement si nécessaire.

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques du WodaLife ont été définies pour garantir un fonctionnement optimal dans les conditions d'utilisation résidentielles et tertiaires standards. Toutes les valeurs de production d'eau sont indicatives et dépendent des conditions ambiantes réelles.

Dimensions & Poids

- Hauteur : 112 cm
- Largeur : 45 cm
- Profondeur : 43 cm
- Poids net : 49 kg


Alimentation électrique

- 220-240 V / 50 Hz ou 60 Hz
- 100-120 V / 50 Hz ou 60 Hz
- Consommation totale : 380-420 W

Performances & Environnement


- Température de fonctionnement : 15 °C à 40 °C
- Humidité de fonctionnement : 35 % à 95 %
- Température de l'eau froide : 9 °C à 14 °C
- Capacité de stockage : 16 litres
- Production atmosphérique (24 h) : variable selon T° et hygrométrie, plage optimale 15 °C à 40 °C

📄 Pour des performances maximales : 30 °C et 80 % d'humidité relative.




Humidité minimale

Seuil bas de fonctionnement nominal



Humidité optimale

Condition idéale pour production maximale



Humidité maximale

Plafond de fonctionnement prévu